

- Après avoir posé les rondelles de réglage 730.15 au fond du moyeu de couple, mettre le roulement 6207 en place à l'aide d'un jet et d'un maillet en tapant en tournant.
- Pose du couvercle 531.20 et fixation par ses 6 écrous (ne pas oublier le joint).
- après avoir remis l'entretoise crénelée 730.20, poser l'écrou de roulement 730.22, muni de son joint, bloquer énergiquement avec la clé 531.14.A.M4.
- Mise en place dans le moyeu de couple de la bague d'étanchéité à l'aide de la douille de guidage 531.14.A.M9.
- Monter le déflecteur d'huile 730.90 avec son joint et serrer les 6 vis tête ronde.
- Remonter la came de frein et les mâchoires, à la main, revisser le bouchon de vidange et mettre 0,15 d'huile.

