

V.5.2 - Remontage du flasque de frein avant

- Poser le flasque sur le montage 560.00 MI, le point fixe long 560.03 étant arrêté dans l'encoche du montage, accrocher les ressorts 750.45 sur les mâchoires, l'extrémité de la bouche des ressorts étant vers le flasque.
- Graisser les 2 points fixes à la graisse filante, placer les rondelles 750.05.
- Mettre en place l'ensemble mâchoires-ressorts.
- Enlever la bague du montage MI et la remplacer par l'appareil M2.
- Ecarter les mâchoires.
- Graisser les cames 560.05, l'extérieur des douilles 560.06 et les monter, mettre les rondelles 560.II.

Monter ces 2 ensembles dans le flasque 560.0I.

Nota: S'assurer que la rondelle 560.II est bien centrée par la douille 560.06.

- Relâcher les mâchoires de façon à amener les patins des mâchoires sur les cames.
- Retirer l'appareil M2 et remettre en place la douille amovible du montage MI.
- Mettre en place les plaquettes entretoises 560.I2, la collerette vers l'extérieur.
- Placer les rondelles 560.I3, mettre les 4 goupilles fondus de 2 x 25.
- Retourner l'ensemble et remonter la bielle 560.06 avec sa tige d'accouplement.
- Remonter la bielle double 560.07 avec son ressort 560.I8.
- Placer l'axe de la chape 560.09.
- Mettre les 2 rondelles éventail de 8 et visser provisoirement les 2 écrous H bis 8/100.

Nota: Le positionnement des biellettes, l'accouplement de celles-ci par l'axe de la chape 560.09, l'accrochage du ressort 560.I8, seront faits au moment du montage sur la moto, en fonction du câble de frein.

Pour le réglage, voir feuillet n° 56.